



## Especificação de Produto Nº 034

<b>Página:</b>	1 de 2
<b>Revisão:</b>	3
<b>Emissão:</b>	08/09/2016

**Número:** 034

**Descrição:** Atuador Pneumático

**Dimensões:** Conforme desenhos

**Especificações Dimensionais (padrão Interválvulas)**

		
PADRÃO INTERVALVULAS - AIR TORQUE (DA E RM)		
PT-LINE		
MODELO	FLANGE	QUADRADO
PT045	F04	DS11
PT050	F03-F05	DS11
PT100	F05-F07	DS11
PT200	F05-F07	DS14
PT250	F05-F07	DS17
PT300	F05-F07-F10	DS17
PT350	F07-F10	DS22
PT400	F07-F10	DS22
PT450	F10-F12	DS27
PT500	F10-F12	DS27
PT550	F10-F12	DS27
PT600	F12	DS36
PT650	F14	DS46
PT700	F16	DS46
PT750	F16	DS46
PT800	F18-F25	DS55
PT1000	F16-F25-F30	DS75

### Outras Características

- Consultar catálogo do fabricante

### Documentos Exigíveis

- certificado de conformidade do fornecedor dos produtos,
- desenhos dimensionais detalhados suficientemente para que se efetuem os serviços de montagem e acoplamento do atuador a respectiva válvula;

<b>Data:</b> 08/09/2016 <b>Revisado por:</b> Ivo B. - Engenharia	<b>Data:</b> 08/09/2016 <b>Aprovado por:</b> Rodrigo R. - Engenharia	<b>Data:</b> 08/09/2016 <b>Emitido por:</b> Luis Paulo O - SGQ
---	---	---

	<b>Especificação de Produto Nº 034</b>	<b>Página:</b>	2 de 2
		<b>Revisão:</b>	3
		<b>Emissão:</b>	08/09/2016

**O (s) manual (is) de montagem, operação e manutenção do (s) atuador (es) deve (m) conter no mínimo, as seguintes informações:**

- a) desenhos dimensionais com identificação de todos os componentes e/ou peças;
- b) procedimento para montagem;
- c) procedimentos para ajustes e regulagem;
- d) procedimento para armazenagem;
- e) catálogos técnicos com todos os dados característicos dos atuadores;

#### **Características Gerais de Fornecimento**

- Os atuadores devem ser embalados de tal forma que estejam protegidos de possíveis danos;
- Pintura conforme definido no pedido de compra, caso não definido, padrão do fabricante do atuador.